



EDELSTAHL-BACHLAUFSCHALEN

Alles, was Sie zur Installation Ihres Wasserlaufs benötigen, sind die entsprechenden Edelstahl-Elemente, ein passendes Wasserreservoir mit Deckel (s. S. 237), Pumpe (s. S. 46–49) und genügend Schlauch sowie Material zum Verdichten des Untergrunds, denn ein waagerechter Einbau ist sehr wichtig. Das Beleuchtungsset mit der LunAqua Terra LED (s. S. 188) rundet die Gestaltung des Wasserlaufs ab.



So einfach geht's: Beispielaufbau Edelstahl-Bachlaufschalen



Vermessen Sie den in Frage kommenden Bereich und wählen Sie die passenden Bachlaufelemente aus.



Prüfen Sie nach dem Aushub, ob der Untergrund fest genug ist oder noch verdichtet werden muss.



Vlies schützt den ausgehobenen Bereich zusätzlich vor Durchwurzelung.



Das Wasserreservoir wird idealerweise am Kopfende des Startelements platziert und sollte versteckbar, aber zugänglich sein. Die Schläuche werden einfach entlang der Bachlaufelemente in das Kiesbett verlegt.



Legen Sie die Elemente auf den Kopf gedreht passend aneinander. Dann wird der Verbindungsstreifen aufgeklebt.



Das Edelstahl-Verbindungselement wird dann aufgesetzt und mit Hilfe von acht Muttern und Unterlegschrauben verbunden. Drehen Sie dann – am Besten zu zweit – den komplett verschraubten Bachlauf auf die richtige Seite.



Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die LunAqua Terra LED einzusetzen, sofern Sie ein Beleuchtungselement eingeplant haben. Schließen Sie nun am Besten auch gleich die Schläuche und Pumpe an und platzieren Sie diese im Wasserreservoir.



Ganz wichtig ist die waagerechte Ausrichtung des Systems – prüfen Sie unbedingt in beide Richtungen, ob die Bachlaufelemente in Waage sind. Danach kann die Randgestaltung vorgenommen werden – fertig!